TAQUET DE PANTIN PETZL

https://www.securhit.com/fr/poulies-et-bloqueurs/495-561-taquet-de-pantin-petzl.html#/523-modele_b022-droite

Taquet de PANTIN PETZL pour faciliter la remontée sur corde. Un équipement indispensable pour le maintien de la corde dans le pantin.

Description

La remontée sur corde, dans le cadre d'une urgence pour secourir une personne ou des travaux spécifiques, est un exercice physique. Certains équipements permettent de simplifier les opérations, comme le taquet de PANTIN PETZL. Son rôle principal est de maintenir la corde pendant la remontée sur corde et de sécuriser les travaux cordistes, mais aussi dans le cadre d'activités comme la spéléologie.

• Une installation immédiatement réalisée sur le bloqueur de pied PANTIN afin d'assurer un maintien fiable de la corde dans l'équipement pendant les remontées sur corde
• Deux modèles disponibles : pour pied droit ou pied gauche
• Une conception en acier inoxydable, apprécié pour sa résistance à la corrosion et sa durabilité

Un équipement indispensable pour verrouiller parfaitement la corde et assurer la sécurité de tous lors des interventions d'urgence.

Caractéristiques

- Poids : 25 g
- Matériaux : Polyamide, acier inoxydable