BLOQUEUR DE PIED PETZL PANTIN

https://www.securhit.com/fr/poulies-et-bloqueurs/496-563-bloqueur-de-pied-petzl-pantin.html#/525-modele_b02-gauche

Bloqueur de pied PANTIN PETZL pour pied droit ou pied gauche. A utiliser en complément des bloqueurs CROLL, ASCENSION ou ASCENTREE pour des remontées sur corde plus rapides.

Description

Le bloqueur de pied est un équipement indispensable à tous les cordistes et autres personnes qui doivent régulièrement escalader. Pratique, il permet de faciliter les remontées sur corde avec un coulissement fluide de la corde, dès les premiers mètres. Il fonctionne avec les bloqueurs CROLL, ASCENSION ou ASCENTREE pour bénéficier pleinement de ses atouts.

• Une gâchette à picots avec une fente d’évacuation pour se servir de la corde dans toutes les situations
• Aucun risque d’accrochage grâce au système qui est incorporé dans le corps du bloqueur
• Un équipement très facile à enlever
• Une boucle DOUBLEBACK pour régler le bloqueur en un clin d’œil
• Une conception en acier inoxydable pour garantir la durabilité de l’équipement
• Des sangles en polyéthylène haute densité, pour assurer une grande résistance à l’abrasion

Le bloqueur de pied existe pour pied droit et pied gauche.

Caractéristiques

- Poids : 85 g
- Matières : aluminium, acier inoxydable, polyéthylène haute densité
- Compatibilité corde : 8 à 13 mm